



HEPRO®

RSS

ANSPRECHENDE STÜCKE IN RAUTENFORM / FRISCHESCHNITT

Ablauf

Manuelle Bestückung der geschälten Spargelstangen • Eine variable Neigung befördert den Spargel nach links bzw. rechts zum Anschlag • Stückeschnitt erfolgt durch einen festinstallierten Messerblock • Das Kopfmaß beträgt ca. 20 mm • In der Standardausführung wird der Spargel in 25-mm-Stücke geschnitten • Messerblock variabel einsetzbar • Köpfe, Mittel- und Endstücke können auf Wunsch getrennt abgeführt werden • Eine variable Neigungseinstellung und der Aufbau auf einem fahrbaren Gestell ermöglichen einen flexiblen Einsatz der Maschine

Produktspezifikationen

- ✓ Automatischer Transport der Spargelstangen zum Anschlag
- ✓ Fest installierter Messerblock
- ✓ Ansprechender Rautenschnitt, variable Messerbestückung
- ✓ Verschiedene Sortierungsmöglichkeiten der Schnittware
- ✓ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch große Anpassungsfähigkeit

RESPONSIVE PIECES IN A GOOD SHAPE / FRESH CUT

Procedure

Manual placement of the peeled asparagus spears • A variable inclination conveys the asparagus to the left or right to the stop • Piece cut is made by a fixed knife block • The head size is about 20 mm • In the standard version the asparagus is cut into 25 mm pieces • Knife block variable in use • Heads, middle and end pieces can be removed separately on request • A variable tilt setting and the structure on a mobile frame allow flexible use of the machine

Product specifications

- ✓ Automatic transport of asparagus spears to the stop
- ✓ Fixed knife block
- ✓ Attractive diamond cut, variable knife assembly
- ✓ Different sorting possibilities of the cut goods
- ✓ Varied application possibilities due to great adaptability



Technische Daten

technical data

RSS

Anschlusswerte

| | |
|-----------------|--------------|
| Netzspannung | 400V / 50 Hz |
| Gesamtanschluss | 0,25 kW |

Abmessungen

| | |
|--------------|-----------------|
| Gesamthöhe | bis zu 1.035 mm |
| Gesamtbreite | 700 mm |
| Gesamtlänge | 1.770 mm |

Leistung

| | |
|--------------------|---|
| Spargeldurchmesser | 8 – 32 mm |
| Spargellänge | ab 100 mm |
| Kopfmaß | 20,5 mm |
| Stückmaß | Rautenschnitt 45° oder Parallelschnitt 25 mm |
| Stückleistung | bis zu 5.000 Stck. /Std.* |

* = abhängig von der Bestückung

Connection values

| | |
|----------------|---------------|
| Mains voltage | 400 V / 50 Hz |
| System voltage | 0,25 kW |

Dimensions

| | |
|--------------|----------------|
| Total height | up to 1,035 mm |
| Total width | 700 mm |
| Total length | 1,770 mm |

Capacity

| | |
|--------------------|--|
| Asparagus diameter | 8 – 32 mm |
| Asparagus length | min. 100 mm |
| head measure | 20,5 mm |
| piece measure | diamond cut 45° or parallel cut 25 mm |
| output | up to 5,000 pcs / h* |

* = depends on the filling

HEPRO® GmbH

Maschinen und Spezialgeräte
Nahrungsmitteltechnik

Nickelstraße 14 · 33378 Rheda-Wiedenbrück · Germany
Tel.: + 49 - 52 42- 5 79 79- 0 · Fax: + 49 - 52 42- 5 79 79- 55
e-mail: info@hepro-gmbh.de · Internet: www.hepro-gmbh.de

